Schablonenherstellung – So bereiten Sie Ihre Datei richtig vor

Damit Ihre Schablone korrekt hergestellt werden kann, müssen bei bestimmten Buchstaben und Grafiken kleine Verbindungsstege eingeplant werden. Diese sorgen dafür, dass innenliegende Teile (z. B. bei den Buchstaben A, B, D oder O) nicht herausfallen und die Schablone zusammenhält.

Bitte beachten Sie folgende Anforderungen:

Stegbreite: Bei Kunststoffschablonen müssen die Verbindungsstege mindestens 1,5 mm breit sein. Je nach Größe und Fläche der zu haltenden Teile können breitere Stege erforderlich sein.
Keine überlappenden Pfade: Die Schnittlinien dürfen sich nicht überschneiden oder doppelt übereinanderliegen.

Dateiformat: Wir benötigen eine vektorisierte Datei, z. B. als PDF, EPS oder AI.

Maßstab: Die Datei muss in Originalgröße (1:1) angelegt sein.

Konturlinien: Die Schnittkonturen müssen mit einer Linienstärke von 0,1 mm angelegt werden.

Sie benötigen Hilfe bei der Dateivorbereitung?
Kein Problem! Falls Ihre Datei noch keine Verbindungsstege enthält, können wir diese gerne für Sie ergänzen. Dieser Service wird je nach Aufwand zusätzlich berechnet.

FALSCH!



RICHTIG!

